

## **Všeobecné zásady údržby textilných výrobkov**

- Svetlé a farebné odtiene výrobkov perte vždy oddelene, najlepšie roztriedené na rovnaké farby.
- Farebné výrobky a výrobky v kombinácii farieb pred praním nenamáčajte a nesušte ich na priamom slnku.
- Používajte pracie prostriedky, ktoré zodpovedajú charakteru výrobku (podľa určenia výrobcu pracieho prostriedku).
- Na farebné výrobky používajte iba pracie prostriedky určené pre farebné výrobky. Pri dávkovaní pracieho prostriedku dodržujte dôsledne pokyny výrobcu. Na pranie textilných výrobkov nepoužívajte prostriedky, ktoré nie sú určené na pranie textílií, napr. vlasové šampóny.
- Na pranie špeciálnych, vodu neprepúšťajúcich a vodu odpudzujúcich textílií používajte len na tento účel určené pracie prostriedky.
- Výrobky v kombinácii kontrastných farieb je nutné po praní zbaviť vody, aby sa nepredlžoval čas schnutia a nedochádzalo tým k vzájomnému prelínaniu farieb za mokra.
- Výrobky s miestnou potlačou je nutné prať aj žehliť z rubovej strany.
- Odstránenie miestnych intenzívnych škvŕn a znečistenia odporúčame prenechať odborníkovi (čistiareň).
- Výrobky po extrémnom prepotení odporúčame ihneď preprať alebo vypláchať a tak textíliu ochrániť pred negatívnymi účinkami agresívneho potu.

### **Elastická bielizeň, plavky a výrobky s vyšším obsahom elastanu**

- Plavky po použití dôkladne vypláčajte v čistej vode, najmä po použití v chlóranej alebo slanej vode.
- Ak sa plavky používajú aj na opaľovanie, je nevyhnutné odstrániť kozmetické prípravky a pot, ktoré môžu na výrobok pôsobiť deštruktívne.
- Po použití nenechávajte plavky dlhší čas vo vlhkom stave, vyberte ich z plastových obalov.

### **Flísové výrobky**

- Perte samostatne z rubovej strany.
- Ak výrobok obsahuje symbol žehlenia, žehlite ho iba z rubovej strany.
- Po praní výrobok dôkladne vypláčajte.
- Nesušte v blízkosti intenzívneho tepelného zdroja.

### **Výrobky s páperovou výplňou**

- Pri údržbe dôsledne dodržujte postup určený symbolmi ošetrovania.
- Po praní vyveste na ramienko a počas sušenia opakovanne „roztriasajte“ páperovú výplň. Tým zaistíte jej rovnomerné rozmiestnenie a usušenie.
- Výrobok nesušte dlhší čas vo vlhkom prostredí.

### **Výrobky tmavších farieb a odtieňov**

- Perte z rubovej strany.
- Pri praní dôsledne dbajte na dokonalé rozpustenie pracieho prostriedku.
- Po praní v práčke, najmä pri jej maximálnej náplni, výrobky riadne vypláčajte, aby sa odstránili zvyšky pracích prostriedkov, ktoré môžu zanechať svetlé škvŕny.

### **Výrobky z jemných materiálov**

- Používajte neagresívne šetrné pracie prostriedky určené na pranie jemných materiálov.
- Výrobky žehlite za vlhka a pri teplote stanovenej symbolom.
- Po ručnom praní výrobky nežmýkajte krútením, aby nedošlo k narušeniu jemnej štruktúry alebo švov výrobku.
- Výrobky sušte na rubovej strane, nevystavujte ich priamemu slnku.

### **Svetre s obsahom vlny alebo bavlny**

- Pri praní v práčke používajte program na vlnu.
- Používajte jemné pracie prostriedky určené pre vlnu, a to pre pranie v rukách aj v práčke.
- Pri pláchaní postupne znižujte teplotu kúpeľa, aby nedošlo k vyzrážaniu alebo deformácii, najmä pri vlnených výrobkoch.
- Výrobky po praní zbavte vody, ak stanoví symbol – program vlna, mierne odstredíte alebo zbavte vody v rozloženom stave v uteráku, nikdy neodvodňujte ručným žmýkaním - krútením.
- Výrobky po odvodnení vytvarujte a sušte najlepšie vo vodorovnej polohe. Pri sušení výrobky nevešajte na šnúru, nezaistujte ich štipcami ani ďalším nevhodným spôsobom.